

WIPCOOL

Twój klucz do sukcesu

HE-7/11

Ekspander - obróbka rur

WIPCOOL

Zestaw do rozciągania rur

- Wysokiej jakości obudowa ze stopu aluminium, lekka i trwała. Kompaktowy rozmiar ułatwia przechowywanie i transport.
- Długi, dźwigniowy, moment obrotowy oraz uchwyt owinięty miękką gumą sprawiają, że ekspander jest łatwy w obsłudze.
- Szeroko stosowany w systemach HVAC, lodówkach, samochodach, utrzymaniu systemów hydraulicznych i pneumatycznych.

HE-7

HE-11

1. Instrukcja

Dziękujemy za wybór narzędzi do obróbki rur WIPCOOL. Jesteśmy zobowiązani dostarczać produkty wysokiej jakości. Zachęcamy do dokładnego sprawdzenia stanu zamówionych towarów po dostawie, włącznie z dołączonymi akcesoriami. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń wynikających z transportu, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami lub lokalnym dystrybutorem. Dołączona instrukcja zapewnia szczegółowe wskazówki dotyczące prawidłowej instalacji urządzenia. Przestrzeganie tych wytycznych jest kluczowe dla optymalnego wykorzystania i efektywności produktu, co przekłada się na jego długotrwałą i bezawaryjną pracę.

2. Opis produktu

Zestaw do rozszerzania rur WIPCOOL HE-7 składa się z trwałego korpusu wykonanego z wysokiej jakości stopu aluminium. Uchwyt pokryty miękką gumą oraz długa dźwignia ułatwiają obsługę, co sprawia, że ekspander jest prosty w użyciu. Jest to narzędzie często wykorzystywane w branży HVAC, w samochodach oraz przy utrzymaniu systemów hydraulicznych i pneumatycznych.

WIPCOOL

3. Spis treści

1	Rączka ekspandera
2	Zestaw HE-7: zawiera głowice o średnicach: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"
3	Zestaw HE-11: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"
4	HD-1 (Gratownik)
5	HC-32 Obcinarka (HE-7)
5	HC-54 Obcinarka (HE-11)
5	Instrukcja obsługi

4. Obsługa

Zestaw rozszerzający nadaje się tylko do użytku na miękkiej miedzi. W przypadku twardych rur konieczne jest najpierw podgrzanie ich końcówek, co ułatwi rozszerzanie. Wymuszona próba rozszerzenia może spowodować uszkodzenie głowicy rozszerzającej i pęknięcie rury miedzianej.

▲ Ostrzeżenie

KROKI UŻYTKOWANIA

Zakres zastosowania: Dla miękkich rur miedzianych / aluminiumowych.

1

Obetnij rurę

2

Zgratuj rurę

3

Przygotuj rurę do rozszerzania poprzez rozgrzanie jej

4

Dobierz odpowiednią głowicę

5

Otwórz uchwyt ekspandera do 90 stopni i wsuń rurę na głowicę ekspandera.

6

Naciśnij uchwyt w dół, aby rozszerzyć rurę, co umożliwi jej połączenie z zewnętrznymi złączkami.

Tube Cutter

HC-19

Tube Cutter

HC-32

Tube Cutter

HC-54

Tube Bender

HB-3/3M

2in1 flaring tool kits

Tube Deburrer

HD-2

Tube Deburrer

HD-1

Locking plier

HL-1

Tube Piercing Plier

HP-1