

Palnik
HT-1/2/3

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję
i zachować ją na przyszłość do ewentualnych konsultacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIPCOOL HT-1/2/3

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń.

SYMBOLE I FORMY ZAPISU



Zawsze przestrzegaj odpowiednich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.



Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i instalacji.



Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów domowych.



Oznacza, że produkt spełnia standardy zdrowotne, bezpieczeństwa i środowiskowe obowiązujące w Unii Europejskiej.



Produkt spełnia wymogi dotyczące ograniczenia użycia niebezpiecznych substancji.


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Jest to urządzenie wytwarzające płomień przy użyciu sprężonego gazu Propanu lub Mapp. Urządzenie zapala się natychmiast, wytwarzając ekstremalnie wysoką temperaturę powyżej 2000°C, co może błyskawicznie ogrzać lub uszkodzić materiały. Ciepło z tej palnika może rozchodzić się na większą odległość, niż można to zobaczyć gołym okiem. Upewnij się, że materiały łatwopalne nie są narażone na działanie ciepła lub płomienia.
2. Odłącz palnik od butli z gazem, gdy nie jest używany. Nieprawidłowy montaż, niewłaściwe użycie lub nadużycie mogą prowadzić do poważnych obrażeń.
3. Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie ma wycieków gazu. Nie używaj urządzenia, jeśli nie można skorygować wycieku. Przechowuj butlę z gazem w dobrze wentylowanym miejscu.

4. Gaz może ulec uwięzieniu wewnątrz palnika, nawet po usunięciu butli. Zawsze zakładaj, że w palniku może znajdować się resztkowy gaz, który może się zapalić, powodując niebezpieczną sytuację. Nie kieruj palnika w stronę siebie lub przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu.
5. Zawsze używaj palnika w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na otwartej przestrzeni, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia spowodowanego oparami.
6. Nie używaj palnika w pozycji odwróconej do góry nogami ani w pozycji poziomej, ponieważ może to spowodować wypływ ciekłego gazu, prowadzący do nagłego zwiększenia płomienia lub jego gwałtownego wybuchu. Jeśli tak się stanie, natychmiast przywróć palnik do pozycji pionowej lub go wyłącz. Gdy ciekłe paliwo zostanie spalone lub odparowane, palnik będzie działał normalnie.
7. Trzymaj materiały łatwopalne z dala od płomienia lub chroń je przed działaniem wysokiej temperatury.
8. Końcówka palnika może stać się bardzo gorąca i spowodować poparzenia w przypadku dotknięcia.
9. Nie przechowuj butli z gazem w pomieszczeniach mieszkalnych, w zamkniętych przestrzeniach, w pobliżu otwartego ognia, grzejników lub bezpośredniego światła słonecznego.
10. Nie opuszczaj miejsca pracy z gorącym sprzętem.
11. Nie upuszczaj palnika ani nie traktuj go w sposób nieostrożny.
12. Nie patrz bezpośrednio na końcówkę płomienia ani nie kieruj palnika w stronę przedmiotów nieprzeznaczonych do obróbki.
13. Nie zostawiaj zapalonego palnika bez nadzoru.
14. Nie zostawiaj otwartego zaworu gazu, gdy palnik nie jest używany.
15. Nie podgrzewaj przedmiotów zawierających lub wcześniej zawierających łatwopalne ciecze lub opary.
16. Nie modyfikuj ani nie naprawiaj palnika na własną rękę – w razie problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
17. Zawsze przechowuj palnik z dala od dzieci.
18. Zawsze odłączaj palnik od butli, gdy nie jest używany.
19. Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (np. okulary ochronne, rękawice).
20. Miej pod ręką wodę lub gaśnicę na wypadek pożaru.
21. Przestrzegaj wszystkich lokalnych, stanowych i krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania gazu.


SCHEMAT URZĄDZENIA

Model: HT-1




OBRAZ 1

Model: HT-2




OBRAZ 1



OBRAZ 1

INSTRUKCJA MONTAŻU



OBRAZ 2

- Upewnij się, że zawór regulacji płomienia znajduje się w pozycji zamkniętej, obracając pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu. Dokręć palcami. Nie używaj nadmiernej siły.
- Upewnij się, że blokada spustu nie jest ustawiona w pozycji „ON”.
- Zamontuj pojemnik z paliwem propanu lub MAPP® do złącza wlotowego palnika. Obróć pojemnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Nie używaj gazu acetylenowego – może to spowodować wybuch lub pożar.
- Używaj wyłącznie gazu propanowego lub MAPP.

TEST SZCZELNOŚCI

1. Po podłączeniu pojemnika z paliwem do palnika sprawdź szczelność połączenia wlotowego.
2. Aby wykryć ewentualne nieszczelności, nałóż roztwór wykrywający wycieki lub wodę z mydłem na połączenie wlotowe.
3. Jeśli wykryto wyciek, wymień pojemnik z paliwem i ponownie sprawdź szczelność.
4. Jeśli wyciek nadal występuje, problem może dotyczyć połączenia wlotowego palnika. Nie wolno używać palnika, jeśli występuje wyciek.

Przed każdym użyciem sprawdź szczelność połączeń za pomocą wody z mydłem lub płynu do wykrywania wycieków.

INSTRUKCJA ZAPALANIA PALNIKA

OSTRZEŻENIE: Używaj roztworu mydlanego lub płynu do wykrywania nieszczelności. Przed każdym użyciem sprawdź połączenia pod kątem wycieków, stosując wodę z mydłem.


1. Ustaw spust w pozycji „ON”. Otwórz zawór, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o jeden obrót. Powoli naciśnij spust, pozwalając gazowi przepłynąć do końcówki. Kontynuuj naciskanie spustu, aż płomień się zapali.
2. Zawsze kieruj palnik w bezpiecznym kierunku.
3. Zawsze noś ochronę oczu i odzież ochronną.
4. Jeśli palnik trudno się zapala, delikatnie przekręć zawór regulacji płomienia w dowolnym kierunku i powtórz krok 2.
5. Po zapaleniu palnika wyreguluj zawór regulacji płomienia, aby uzyskać odpowiednie ustawienie płomienia (patrz Rysunek 3).

UWAGA: Niskie lub wysokie ustawienia płomienia są trudne do zapalenia. Niskie ustawienie płomienia może spowodować przegrzanie rurki płomieniowej.

INSTRUKCJA WYŁĄCZANIA PALNIKA

1. Zwolnij spust, aby zgasić płomień, lub pociągnij spust i zwolnij go, jeśli używasz funkcji blokady płomienia.
2. Odłącz zbiornik paliwa od palnika. Rób to w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ognia. Należy się spodziewać, że uwięziony w palniku gaz zostanie z niego usunięty.
3. Skieruj palnik z dala od siebie i przedmiotów, a następnie naciśnij spust, aby uwolnić resztki gazu z wnętrza palnika.
4. Ustaw spust w pozycji OFF i zamknij zawór regulacji gazu.

TECHNIKA REGULACJI PŁOMIENIA



Prawidłowa regulacja:

- Kompaktowy płomień – ciemnoniebieskie punkty rozciągające się od końcówki na około 1,5 średnicy końcówki.
- Końcówka pozostaje chłodna.



Za mało gazu:

- Miękki płomień – ciśnienie zbyt niskie, aby osiągnąć prawidłową mieszankę.
- Końcówka przegrzeje się.
- Ciemniejsza niebieska część płomienia ledwo widoczna na końcu końcówki.
- Płomień ma różowy odcień.




Za dużo gazu:


- Ciemniejsza niebieska część płomienia wychodzi poza końcówkę.
- Spalanie zachodzi poza rurką płomieniową.

TECHNIKA NAGRZEWANIA

Strefa maksymalnego nagrzewania jest bardzo skoncentrowana. Znajduje się w odległości od 1 do 2 średnic końcówki od jej końca (Obraz 4). Trzymanie palnika zbyt blisko lub zbyt daleko od celu powoduje mniejsze nagrzewanie (Obraz 5). Kąt, pod jakim aplikowane jest ciepło, może również zwiększyć temperaturę w docelowym obszarze.



OBRAZ 4 – Strefa maksymalnego nagrzewania



OBRAZ 5 – Kąty nagrzewania

- A. Aby osiągnąć maksymalne nagrzanie celu.
- B. Mniej efektywny kąt nagrzewania.

Kontrola temperatury:


1. Efekt nagrzewania można zmniejszyć, wykonując jeden z następujących kroków:

- Przesuń płomień dalej od celu
- Użyj paliwa propanowego zamiast paliwa MAPP.

UWAGA: Zmniejszenie temperatury poprzez ustawienie niskiego płomienia może spowodować przegrzanie końcówki.

FUNKCJA BLOKADY PŁOMIENIA

Aby włączyć blokadę bezpieczeństwa spustu: Ustaw spust w pozycji "OFF".



Aktywacja blokady płomienia

1. Upewnij się, że spust znajduje się w pozycji "ON".
2. Wciśnij spust do końca i jednocześnie naciśnij przycisk blokady płomienia w dół.
3. Upewnij się, że palnik się pali.
4. Przytrzymaj przycisk blokady płomienia i zwolnij spust.
5. Aby zgasić płomień, zwolnij spust lub ponownie go naciśnij i zwolnij, jeśli używasz funkcji blokady płomienia.

ZAWARTOŚĆ

Otwórz opakowanie i sprawdź dokładnie, czy brakuje któregoś z poniższych elementów lub czy jest on uszkodzony.

1. Urządzenie
2. Instrukcja obsługi

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Transportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj zbiornik paliwa w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ognia.
- Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej -20°C lub wzrosnąć powyżej 60°C.
- Odłącz palnik od zbiornika paliwa.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produktów oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można umieszczać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Właściwa selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym oddziaływaniom na środowisko.

Recykling - jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadów substancji, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce.

Utylizacja - wykorzystanie (potocznie także niszczenie) odpadów jako surowców wtórnych, które straciły wartość użytkową np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

przyjmujemy i odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co zakupiony,

- ✓ dystrybutor (producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni tę samą funkcję co sprzęt dostarczony, informujemy, że zakazane jest zbieranie niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu,
- ✓ mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt,
- ✓ informujemy, że obowiązuje zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
- ✓ użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt;- zbierającemu odpady, - zakładowi przetwarzania, - odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy.

Informacje są umieszczone na stronach BIP w urzędach marszałkowskich w urzędach miasta i gminy

